



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Larghezza (mm)	310
Profondità (mm)	540
Altezza (mm)	730

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

IMPASTATRICE A SPIRALE, con vasca fissa da lt.12 per 10 Kg d'impasto:

- **Ideale per lavorare rapidamente pasta per pane e pizza**, consentendone un'ottima ossigenazione;
- **Capacità d'impasto Kg.10;**
- **Vasca fissa in acciaio inox di lt.12;**
- **Dimensioni vasca mm.280x195;**
- Trasmissioni con cinghia dentata ed ingranaggi in acciaio;
- **Variatore di velocità;**
- **1 timer digitale 0-99 minuti;**
- Macchina su piedini antivibranti;
- Garantiti anche impasti minimi fino al 10% della capacità totale;
- Garantiti tempi di impasto ridotti per particolare sviluppo dell'utensile spirale che sfiora lato interno, fondo e curvatura della vasca;
- Rapporto velocità utensile e vasca adeguato per impasti ad alta idratazione, fino a 85-90%;
- **Utensile, vasca, supporto utensile e viteria in acciaio inox;**
- Copertura-protezione termoformato ABS con foro per ispezione/aggiunte (secondo norma Europea UNI EN 453)
- Connessione 230V-monofase (impianto interno trifase).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza motore: kw 0,75
- Peso: kg 45
- Dim.mm.(LxPxA): 310x540x550/730h

- Velocità utensile variabile: da 80 a 230 rpm
- Velocità vaca variabile: da 6 a 34 rpm
- Capacità vasca: lt.12
- Capacità impasto: kg.10

OPTIONAL:

- Struttura macchina in acciaio inox
- Connessione 110V Monofase

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
CT-SP10VE	Impastatrice a spirale con vasca fissa da lt.12, capacità d'impasto 10 Kg, variatore di velocità, V.230/1, Kw.0,75, Peso 45 Kg, dim.mm.310x540x550/730h	€ 1.532,94 + IVA € 1.870,19 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni



DESCRIZIONE DEI COMANDI



N°	Descrizione	Attuatore	Colore
1	Interruttore generale	Interruttore	/
2	Rpm giri utensile	Display	Nero rosso
3	Tempo di impasto	Display	Nero rosso
4	Settaggio tempo di impasto (*)	Pulsante-i	Nero
5	Regolazione velocità	Volantino	Nero
6	Stop macchina	Pulsante	Nero-rosso
7	Partenza ciclo	Pulsante	Nero-rosso

(*) per attivarlo/disattivarlo, premere i due tasti + e - insieme